



Но на токовия кръг	1	2	3	4	5	6
Предназначение	ПТ "ПЪРВИ ЕТАЖ"	ПТ "ВТОРИ ЕТАЖ"	ПТ "КОТЕЛНО"	ПТ "ВТОРИ ЕТАЖ - ПРИСТР."	ПТ "РЕЗЕРВА"	ПТ "РЕЗЕРВА"
Р на излиза, W	9100	9100	6200	2700	5500	4400
Р общо, kW	P _и =37.0kW		K _е =0.75		P _е =27.75kW	